Effectuer un nettoyage de l'installation

oelheld
innovative fluid technology

1 Ajouter le nettoyant d'installation avant de vidanger le lubrifiant réfrigérant. Continuez à travailler ou faites circuler le lubrifiant à l'aide de la pompe entre 8 et 24h avant la vidange.

2 Vidanger complètement l'installation. L'émulsion/solution avec le nettoyant d'installation peut être aspirée.

3 Nettoyage mécanique de l'installation du lubrifiant réfrigérant, manuel avec des chiffons ou avec l'aide d'un nettoyeur haute pression. Enlevez les résidus de nettoyage de l'installation

4 Après le nettoyage de l'installation, le rinçage est un facteur décisif. L'émulsion/solution de rinçage (env. 2,0 – 2,5%) dispose d'une bonne protection contre la corrosion et dissout également les saletés et les dépôts les plus tenaces. Grâce à son pouvoir nettoyant même la saleté présente dans les tuyaux est efficacement enlevée et le nettoyant d'installation est complètement rincé de la machine (la formation de mousse est évitée).

5 Après le rinçage intensif de la machine, l'émulsion/solution de rinçage peut maintenant être aspirée. Un post-nettoyage manuel est ici recommandé.

6 Procéder au nouveau remplissage de l'installation du lubrifiant réfrigérant à la concentration d'utilisation.

oelheld technologies SAS
Technopole de Forbach-Sud

140, Avenue Jean-Eric Bousch
57600 Oeting

Téléphone : +33 (0)3.87.90.42.14
Télécopie : +33 (0)3.87.84.66.91

hutec-fr@oelheld.com
www.oelheld.com

Human Technology
pour l'homme, la nature
et la machine
HUTEC

06/2020